

Dispositivo de anclaje
LÍNEA DE ANCLAJE
ALTITUDE 3

MANUAL DE USO
E INSTALACIÓN
Instrucciones de
seguridad

EN 795:2012 Tipo E (1 usuario)
CEN/TS 16415:2013 (multiusuario)
Acero inoxidable AISI 304
3 años de garantía
Fabricado en GALICIA




Altitude
sistemas anticaídas



ATENCIÓN



PROHIBICIONES

No está permitido instalar ni utilizar el dispositivo de protección antes de que el instalador y el usuario hayan leído las instrucciones de montaje y utilización originales.

Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites o en cualquier otra situación para la que no esté previsto.

No utilizar este equipo para elevación ni sujeción de cargas.

Queda terminantemente prohibido utilizar el anclaje si no se dispone de la certificación inicial y periódica de la instalación; si existen daños en el dispositivo o si la revisión periódica no ha sido llevada a cabo por parte de personal especializado.

RECOMENDACIONES

Este manual explica cómo utilizar correctamente su equipo. Sólo se presentan algunas utilizaciones y técnicas de anclaje. El fabricante no se responsabiliza de las instalaciones mal realizadas.

Las señales de advertencia le informan de algunos peligros potenciales relacionados con la utilización de su equipo, pero es imposible describirlos todos. Infórmese de las actualizaciones y de la información complementaria contactando con ALTITUDE.

RESPONSABILIDAD

El instalador es responsable de tener en cuenta cada una de las advertencias y de colocar correctamente este dispositivo.

El usuario es responsable de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar correctamente este dispositivo.

Tanto la reparación, como el uso o el mantenimiento inadecuados del dispositivo pueden afectar a su funcionamiento y poner en serio peligro la vida del instalador o usuario.

OBLIGACIONES

Para utilizar el equipo es obligatorio leer y cumplir lo descrito en este manual de instalación, en especial, las instrucciones de seguridad, así como la información relativa a la instalación y uso del dispositivo de anclaje.

Un uso diferente o fuera de esta instrucción será considerado como no conforme al uso correcto. Esto mismo se aplica, de forma especial, a las modificaciones no autorizadas del producto.

Para utilizar el equipo de forma segura debe tenerse en cuenta la reglamentación nacional aplicable en el país del instalador o usuario.

FORMACIÓN

Cualquier instalador o usuario de este dispositivo, antes de utilizarlo, debe:

- Formarse específicamente en el uso de este equipo.
- Familiarizarse con el equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.
- Comprender los riesgos derivados del uso del producto.
- El incumplimiento de una sola de estas advertencias puede ser la causa de lesiones graves o irreversibles.

GARANTÍA

Cualquier mala utilización de este equipo originará peligros adicionales. Contacte con ALTITUDE si tiene dudas o dificultades de comprensión.

ALTITUDE no acepta ninguna responsabilidad en aquellos casos en los que el producto haya sido instalado o utilizado de forma inapropiada o para fines no previstos.

Los cambios y modificaciones no autorizados expresamente por ALTITUDE anularán la autorización del usuario para utilizar el equipo.

La selección y el uso del producto son responsabilidad exclusiva del instalador o usuario.

Las garantías ofrecidas por ALTITUDE con respecto al producto, así como el derecho de reclamación por defectos en el producto, quedarán sin efecto si no se utiliza, se cuida o se realiza el mantenimiento de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual.

INDICE

1. DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN	3-5
2. INSTRUCCIONES DE MONTAJE	6-9
3. CONTROL PERIÓDICO Y PUNTOS A VERIFICAR	10
4. ESPECIFICACIONES	11
5. INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO FINAL	12
6. AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO	12
7. ANEXO I. <i>FICHA DE REVISIÓN DEL EQUIPO</i>	13

DISTRIBUCIÓN Y DESARROLLO



1. DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Descripción







ALTITUDE 3 es un dispositivo de anclaje de peso muerto basado en la norma EN 795-E:2012.


El cuerpo principal del dispositivo es un cajón de acero inoxidable de 1300x1300 mm, el cual se rellena con el lastre adecuado (500 kg) para conformar un elemento sólido, cuya eficacia protectora se fundamenta en el propio peso del elemento y en el rozamiento con la superficie sobre la que se apoya.

Va dotado de unas pletinas de conexión colocadas en el eje central, en cuyo extremo se fija el dispositivo de anclaje a utilizar.

1.2 Elementos que componen de ALTITUDE 3

El cuerpo del dispositivo ALTITUDE 3 está compuesto por las siguientes piezas:

 <p>x4 COMPONENTE ARMAZÓN ACERO INOXIDABLE, E:1 mm CORTE LASER PLEGADO A MANO</p>	 <p>ARMAZÓN COMPLETADO</p>
 <p>x8 PLETINAS DE REFUERZO: 4 DE ESQUINA Y 4 CENTRALES</p>	 <p>x4 PLETINA SOPORTE ACERO INOXIDABLE, E:4 mm PARA FIJACIÓN DISPOSITIVO ANCLAJE</p>
 <p>VISTA EN PLANTA DE LAS 4 PLETINAS YA INSTALADAS</p>	 <p>VISTA DEL ARMAZÓN CON LAS PLETINAS DE ANCLAJE</p>



x4

TAPAS 700X700 MM ACERO INOXIDABLE E:1 mm



x4

PAVIMENTO CAUCHO ALTA RESISTENCIA E:6 mm
750X750 mm



DISPOSITIVO ALTITUDE 1 (EN 795:2012 TIPO A)



DISPOSITIVO ALTITUDE 2 (EN 795:2012 TIPO C)

1.3 Herramientas necesarias para el montaje de ALTITUDE 3:

- 2 Llaves de 10 mm.
- 2 Llaves de 17 mm.
- 2 Llaves de 24 mm.
- Lubricante para uniones de acero inoxidable.

1.4 Peso

El dispositivo ALTITUDE 3 tiene un peso total de 61 kg., distribuido en 2 bultos:

- Bulto 1: 4 Gomas (13 kg), 4 tapas (15 kg) y tornillería (2 kg) : 30 kg.
- Bulto2: 4 Pletinas de anclaje (4 kg) y 4 pletinas cajón principal (27 kg): 31 kg.



1.5 Material de fabricación

El dispositivo ALTITUDE 3 está fabricado acero inoxidable (AISI 304/A2).

1.6 Normativa


ALTITUDE 3 ha sido probado y certificado por el laboratorio AITEX (detallar el código del ensayo así como la certificación).

DE FORMA COMPLEMENTARIA A LA CONSULTA DE ESTE MANUAL, LEA ATENTAMENTE:

Manual Altitude 1, para la instalación de un dispositivo de anclaje EN 795:2012 TIPO A
Manual Altitude2, para la instalación de una línea de anclaje EN 795:2012 TIPO C

1.7 Medidas, trazabilidad y marcado

Las medidas de ALTITUDE 3 son: 1.300 x 1.300 x 2.500 mm. Espesor: 1 mm.



ALTITUDE	ALTITUDE 3	
	AÑO-MES-DIA-Nº XXXX-XX-XX-XXXX CE 0161	Uso de absorbedor de energía EN 355:2002
	EN 795:2012 TIPO E ¿? USUARIOS	Utilización de dispositivo de anclaje para un máximo de XX usuarios CONSULTAR POSIBILIDAD TRABAJOS SUSPENSIÓN Cálculo de la distancia de seguridad: especificaciones subsistema de conexión + absorción de energía + 2 m usuario + 1 m adicional.
	EN 795:2012 TIPO C ¿? USUARIOS	Utilización línea de anclaje XX usuarios uno por vano. Vanos máximos XX m. Cálculo de la distancia de seguridad: Deflexión cable línea de anclaje (ver manual Altitude2) + especificaciones subsistema de conexión + absorción de energía + 2 m usuario + 1 m adicional.

TABLA 1: Número de usuarios de ALTITUDE 3.

1.8 Campo de aplicación

El dispositivo de anclaje ALTITUDE 3 es un elemento de protección contra las caídas de altura. Este producto sólo debe ser utilizado por personas formadas, competentes y responsables, siendo el usuario el responsable de sus actos, sus decisiones y su seguridad, asumiendo las consecuencias de estos.

En cumplimiento de la norma aplicable, este dispositivo sólo se puede instalar en superficies planas, que no superen una inclinación máxima de 5°. El dispositivo debe estar separado del borde más de 2.500mm.

El dispositivo no se colocará sobre superficies lisas o resbaladizas, pese a cumplirse los requisitos anteriores de inclinación y separación al borde.



**NO PONGA EL DISPOSITIVO DIRECTAMENTE SOBRE LA GRAVA
O LA TIERRA DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO**



Deberá confirmarse con un técnico de manera previa que la carga aportada por los elementos de ALTITUDE 3 a la edificación está dentro de los límites tolerados por la arquitectura de edificio. Cada elemento completo tiene un peso de 561 kg en una superficie de 1300x1300 mm.

2. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2.1 ¿Quién puede instalar este dispositivo de anclaje?

El dispositivo de anclaje ALTITUDE 3 puede ser instalado únicamente por personal autorizado por este fabricante. El dispositivo quedará adecuadamente señalizado con el cartel del fabricante.

2.2 ¿Quién puede certificar la instalación y cómo se hace?

La puesta en funcionamiento del dispositivo ALTITUDE 3 únicamente será autorizada cuando los trabajos hayan sido llevados a cabo por personal competente y previa emisión de un CERTIFICADO DE INSTALACIÓN.

Después de haber instalado ALTITUDE 3, deberá emitirse un INFORME DE INSTALACIÓN en el que se expliquen los siguientes apartados:

1. Descripción general de la intervención
2. Identificación de los instaladores
3. Información del sistema de anclaje instalado
4. Montaje del dispositivo
5. Equipos accesorios
6. Equipos de trabajo utilizados
7. Plano ubicación del sistema
8. Protocolo de examen e inspección del montaje
9. Anexo fotográfico
10. Anexo del examen de tipo

El informe de instalación podrá ser validado por el Dpto. Técnico de ALTITUDE 3.

2.3 ¿Quién es el responsable de la instalación de ALTITUDE 3?

Este fabricante ha construido y testado los soportes y componentes conforme a la norma, de manera que estos cumplen los requisitos normativos.

El instalador competente se responsabiliza de la solidez de la instalación de seguridad, además de los otros criterios anteriormente indicados de idoneidad y operatividad para el trabajo en altura. Todo esto quedará reflejado en el informe de instalación y el correspondiente certificado de instalación.

El propietario del emplazamiento donde se ha instalado el anclaje será el responsable de encargar el mantenimiento propio del dispositivo y de gestionar las revisiones periódicas a las que se refiere el presente manual de instrucciones de ALTITUDE 3.

2.4 Previo a la instalación del anclaje

Previo a realizar la instalación del anclaje ALTITUDE 3, se debe:

Comprobar el estado de la superficie de instalación/soporte.

Verificar la compatibilidad del anclaje y el medio de fijación a la superficie de instalación/soporte.

Comprobar la distancia de seguridad requerida por debajo del usuario para evitar cualquier colisión con el suelo o con un obstáculo en caso de caída.

Tener en cuenta para el cálculo: factor de caída en el que se sitúa el anclaje, tipo de subsistema de conexión y la aparición de absorción de energía para factores 1 y 2, altura del usuario (2 m) + 1 m. de seguridad adicional. Si la distancia de seguridad es insuficiente:









- Modificar la ubicación del anclaje para situarlo en una posición más retrasada (retención).
- Si lo anterior no es posible, utilizar un subsistema de conexión más corto o regulable.

El dispositivo de anclaje ALTITUDE 3 puede ser instalado únicamente por personal autorizado por este fabricante.

El dispositivo quedará adecuadamente señalizado con el cartel del fabricante.

2.5 Pasos para el montaje de ALTITUDE 3

El dispositivo de anclaje ALTITUDE 3 puede ser instalado únicamente por personal autorizado por este fabricante. Por favor siga el orden de montaje que aquí se detalla.

Paso	Descripción de la tarea	Imagen
1	<p>Retirar la tierra o la grava existente en la cubierta hasta encontrar la losa, forjado o el aislamiento del mismo.</p> <p>Cepillar o barrer los restos de piedras que puedan perforar el aislamiento después de poner el cajón encima.</p> <p>Posteriormente se volverá a arrimar la tierra o la grava al dispositivo, pero sin cubrirlo.</p>	
2	<p>Sobre la superficie expedita se deben colocar juntas las 4 mantas de caucho que se suministran, conformando un cuadrado de 1500x1500 mm.</p>	
3	<p>Sobre el pavimento de caucho, montar el armazón del dispositivo de anclaje, centrado en el mismo.</p> <p>Se colocarán las 4 piezas identificadas con las letras A, B, C Y D y se unirán con los tornillos y las tuercas M6 suministradas usando dos llaves de 10 mm</p>	 
4	<p>Colocar las pletinas de refuerzo en esquinas y en el medio de las aletas del cajón.</p> <p>Se unirán en la parte inferior del borde con los tornillos y las tuercas M6 suministradas usando dos llaves de 10 mm.</p>	 
5	<p>Colocar las 4 pletinas de anclaje en los orificios correspondientes del marco inferior del cajón.</p> <p>Se usarán las tuercas, tornillos y arandelas M10 suministradas, apretando la unión con dos llaves de 17 mm.</p>	
6	 <p>Las pletinas de anclaje van fijadas en el tercer orificio contando desde el eje central del cajón.</p>	
7	<p>Se coloca un tornillo M16 x 60 mm cabeza hexagonal uniendo las 4 pletinas de anclaje antes de vaciar la grava.</p> <p>Apretar con 2 llaves de 24 mm.</p> <p>Nota: se usará una arandela de acero inoxidable M16 de ala estrecha en ambos lados de las pletinas.</p>	



Paso	Descripción de la tarea	Imagen
8	<p>Se vacía la grava relleno del cajón en su totalidad. Se alisa la grava dejando un espacio para que quepan las 4 tapas que se colocarán a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 kg grava tamaño 12/20, o - 500 kg grava tamaño 12/25 	
9	<p>Se colocan las 4 tapas. Se superponen la una sobre la otra para evitar que se salgan de manera intempestiva.</p>	

TABLA 2: Montaje del cajón de ALTITUDE 3.

2.6 Colocación del dispositivo de anclaje ALTITUDE 1




Paso	Descripción de la tarea	Imagen
1	<p>Sobre el tornillo que fija las 4 pletinas de anclaje, se coloca el dispositivo Altitude 1.</p>	
2	<p>Se pone una tuerca de AUTOBLOCANTE M16 de acero inoxidable y se aprieta hasta el tope con la llave de 24 mm. Luego se afloja un cuarto de vuelta para que PERMITA EL GIRO LIBRE SOBRE SÍ MISMA.</p>	
3	<p>Comprobar con la mano que la anilla girará sobre sí misma los 360°.</p>	

TABLA 3: Instalación de ALTITUDE 1.

2.7 Colocación del dispositivo de anclaje ALTITUDE 2





Paso	Descripción de la tarea	Imagen
1	Retirar el tornillo M16 que se había colocado para rellenar el cajón de grava.	
2	Insertar el tornillo del soporte de inicio y fin de Altitude 2. Nota: colocar arandela M16 inox a la estrecha en ambas partes.	
3	Colocar tuerca autoblocante por la parte inferior y apretar con llaves 24 mm hasta el tope. A continuación, aflojar un cuarto de vuelta para permitir el giro del elemento sobre el soporte.	
4	Con el componente ya colocado, comprobar que sobresalen de la tuerca al menos dos filetes del tornillo M16.	

TABLA 4: Instalación de ALTITUDE 2.

2.8 Cuándo ensayar ALTITUDE 3

No será necesario realizar ensayos de validación de ALTITUDE 3 en el emplazamiento final.

3. CONTROL PERIÓDICO Y PUNTOS A VERIFICAR

Su seguridad está vinculada a la integridad de su equipo, de manera que el dispositivo ALTITUDE 3 debe ser revisado en profundidad por el fabricante o una persona competente cada 12 meses como mínimo. La frecuencia de revisión puede cambiar en función de la legislación en vigor en su país y de las condiciones de utilización. Se dejará constancia en un nuevo informe que será validado por el Dpto. Técnico de ALTITUDE y la emisión del correspondiente Certificado de revisión.

ATENCIÓN: Es recomendable controlar regularmente la instalación para detectar una eventual corrosión. Cerca del mar o en ambiente corrosivo, realice un control más frecuente. La intensidad de su utilización le puede llevar a tener que revisar el dispositivo con más frecuencia. Respete la lista de comprobación del ANEXO I.

Antes de cualquier utilización: Verifique que la información del cartel colocado en el punto de acceso al dispositivo de anclaje posee la información relativa al control periódico y a su aptitud para el uso. Si el cartel no indica expresamente que el sistema de seguridad ha sido revisado y se encuentra operativo, no utilice el dispositivo.

Compruebe los testigos de caída / indicadores de tensión según esté instalado Altitude 1 (dispositivo de anclaje tipo anilla para tres usuarios) o Altitude 2 (línea de anclaje horizontal de cable de acero).

Inspeccione el entorno inmediato, pues las tareas propias de construcción o mantenimiento llevadas a cabo en el emplazamiento pueden provocar que el dispositivo de anclaje sufra daños del tipo: manchas de pintura, grasas, aceites, disolventes, golpes por tareas de desbroce en zonas de taludes o forestales.

Durante la utilización: Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúrese de realizar una correcta colocación de los equipos entre sí, siguiendo lo descrito en la figura 5.

Deben ser respetadas las instrucciones de utilización definidas en las fichas técnicas de cada equipo que se asocie al ALTITUDE 3.

Las instrucciones de uso deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del país de utilización.


ELEMENTO ANTICAÍDAS (SUBSISTEMA DE CONEXIÓN)	ALTITUDE 3, EN 795-E	TÉCNICA DE TRABAJO
Anticaídas retráctil EN 360:2023	SI	 <p>ANTICAÍDAS O RETENCIÓN</p> <p>PARA SUSPENSIÓN: CONSULTAR INSTALADOR</p>
Línea de vida vertical provisional EN 353-2:2024	SI	
Elemento de amarre con / sin absorbedor de energía EN 354:2011/ EN 355:2002	SI	
Línea de vida horizontal provisional EN 795:2012 Tipo B	SI	
Conectores EN 362:2005	SI (incluidas pértigas)	

TABLA 5: Opciones de combinación del anclaje ALTITUDE 3 con otros dispositivos anticaídas.

Por deformación.
Por corrosión.
Por pérdida de legibilidad de las inscripciones.
Si sospecha que ha sido modificado o desplazado de su ubicación inicial
Si se ha utilizado en ambientes agresivos, marinos, sobre aristas cortantes, ante temperaturas extremas, etc.
Tras una caída o sobreesfuerzo importante.
No se tiene una trazabilidad del mantenimiento (no hay resultado de revisiones previas).
Si no ha sido entregado en su embalaje original (caja ALTITUDE).

TABLA 6: Causas para dar de baja del dispositivo ALTITUDE 3.


4. ESPECIFICACIONES

Las especificaciones técnicas y de servicio del producto son:

Vida útil	Vida útil ilimitada, siempre que exista trazabilidad y que el dispositivo haya superado las inspecciones recomendadas
Garantía	3 años contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: el deterioro acelerado debido al entorno del emplazamiento; el mal uso; un mantenimiento inadecuado; pérdida de estabilidad e integridad de la cubierta que soporta el dispositivo; caídas o derrumbes de objetos o elementos sobre el dispositivo y en general cualquier causa anómala no contemplada en este manual ni en las buenas prácticas de trabajo.
Rango de temperatura	Entre -40 °C y +80 °C
Limpieza	Limpiar con un paño húmedo impregnado en jabón neutro. Secado con un paño seco. NO frotar ni rascar con alambre.
Almacenamiento y transporte	Consérvese en su embalaje original. Durante el transporte y el almacenamiento evite que el embalaje de ALTITUDE 3 permanezca a la intemperie. No apilar cargas sobre el embalaje del ALTITUDE 3

TABLA 7: Especificaciones generales del ALTITUDE 3

5. INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO FINAL



5.1	La conexión al dispositivo de anclaje ALTITUDE 3 se realizará directamente al mismo mediante un conector EN 362, debiendo ser utilizada con un equipo de protección individual EN 361 (arnés de seguridad) y EN 363 (Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual contra caídas).
5.2	El usuario del dispositivo debe estar formado e informado sobre las posibilidades de combinación de los distintos elementos de protección de caídas que pueden ser utilizados en los trabajos en altura en función de la técnica.
5.3	Para el uso en posición horizontal o en retención, sólo se pueden utilizar subsistemas de conexión aptos para estos fines y que hayan sido construidos y testados para el trabajo en cantos vivos (remates de peto metálicos, chapas de cubrimiento, vigas de acero, soleras o forjados hormigón, etc.).
5.4	Antes de su utilización, deberá efectuarse un control visual de todo el sistema de seguridad para comprobar si presenta algún fallo evidente (por ejemplo, uniones atornilladas flojas, deformaciones, desgaste, corrosión, sellados defectuosos del techo, etc.). Si existiesen dudas en relación con el funcionamiento seguro del sistema de seguridad, el mismo deberá ser comprobado por un experto (documentación escrita).
5.5	Tras un esfuerzo por caída, el sistema de seguridad completo deberá retirarse del uso y deberá ser revisado por un experto (consulte el manual de instrucciones de todos los equipos que utilice y que formen parte de la cadena de seguridad anticaídas).
5.6	En cumplimiento de la EN 795:2012 tipo E el dispositivo de anclaje ALTITUDE 3 ha sido desarrollado para la protección y seguridad de las personas, y no debe ser usado para otros fines.
5.7	En caso de vientos fuertes que excedan la intensidad usual ya no deberán ser usados sistemas de seguridad.
5.8	No se debe efectuar ninguna modificación al dispositivo de anclaje.
5.9	Si se autoriza el uso del sistema de protección a empresas ajenas, éstas deberán garantizar por escrito que observarán las instrucciones de utilización que establece el fabricante, perfeccionadas por el instalador tras haberlas adaptado al emplazamiento concreto donde esté ubicado el sistema.
5.10	Al menos una vez al año la instalación de seguridad completa debe ser sometida a una inspección por persona autorizada por Altitude. La revisión deberá ser documentada utilizando por ejemplo el formato (Anexo I) que figura en este manual de instrucciones, o utilizando otros modelos o formatos, siempre y cuando contengan los datos y la información mínima requerida por este fabricante.
5.11	Cuando el dispositivo de anclaje se utiliza como parte de un sistema anticaídas, el usuario debe estar equipado con elementos de protección que permitan limitar las fuerzas dinámicas máximas ejercidas sobre el usuario durante la detención a un valor máximo inferior a 6 Kn (p.ej. absorbedores de energía EN 355:2002).

TABLA 8: Indicaciones de seguridad para el usuario final del dispositivo ALTITUDE 3.

6. AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO

En ALTITUDE contamos con la profesionalidad y competencia del Dpto. Técnico que le ayudará a solucionar cualquier duda que le surja con el dispositivo ALTITUDE 3.

Este producto está garantizado durante tres años y cubre defectos de material o de fabricación que no se encuentren sujetos a desgaste o uso inadecuado, contando a partir fecha de venta del dispositivo.


Cualquier defecto de material o fabricación deberá ser notificado a ALTITUDE.

ALTITUDE no se hará responsable de ningún defecto, fallo o deficiencia que sea ocasionado por un uso indebido o mal uso, un mantenimiento deficiente así como modificaciones o montajes/desmontajes no autorizados.

Para cualquier aclaración o consulta con el Dpto. Técnico llame sin compromiso.

7. ANEXO I: FICHA DE REVISIÓN DEL EQUIPO

FICHA DE REVISIÓN EN 795:2012 TIPO E Dispositivo de anclaje ALTITUDE 3				
Empresa:		Dirección:		
Dispositivo:		Usuario / Identificador:		
<p><i>Espacio reservado para la fotografía del dispositivo</i></p>	Marca:	ALTITUDE		
	Modelo:	ALTITUDE 3: Dispositivo de anclaje peso muerto		
	nº de serie:			
	Ubicación dentro del emplazamiento:			
	Superficie de instalación:			
	Dispositivo instalado:			
	Subsistema de conexión:			
	Fecha de instalación:			
	Instalador:			
	Año de fabricación:		Fecha de instalación/ puesta en servicio:	
Fecha de primer uso:		Fecha límite de uso:		
		APTO	NO APTO	
<p>HISTORIAL DEL DISPOSITIVO</p> <p><small>La revisión de este equipo se realiza con la ficha técnica de ALTITUDE 3</small></p>	El componente ha sido modificado fuera de la unidad defabricación.			
	El componente ha recibido un esfuerzo importante que no ha sidocomunicado al inspector.			
	El producto ha estado en contacto con productos químicos que pueden perjudicarlo.			
	El producto ha sido utilizado a temperaturas fuera del rango establecido por el fabricante.			
	El sistema carece de cartel identificativo			
<p>INSPECCIÓN VISUAL Y DE FUNCIONAMIENTO</p>	Estado general del dispositivo			
	Indicador de tensión y de sobreesfuerzo			
	Estado de los soportes y fijaciones			
	Estructura soporte y sellado si aplica			
	Identificación del dispositivo de anclaje y del subsistema			




Altitude
sistemas anticaídas

Puedes contactar con nosotros a través de:

Lunes a Viernes
de 8:00 a 16:00



981 97 75 70



info@altitude.gal